

SHARP®

ELECTRONIC CALCULATOR
EÄKNÄRE

ANZEIGENDER TISCHRECHNER
ELEKTRONIC CALCULATOR

ALCALATRICE
ELEKTRONISK LOMMEREGNER

ELEKTRONORA
ELEKTRONILINEN LASKIN

EL-387V

OPERATION MANUAL
BRUKSANVISNING

BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZING

MODE D'EMPLOI
BRUGSANVISNING

MANUAL DE MANEJO
KÄYTTÖOHJE

PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / IMPRESO EN CHINA
06FT7(TINSZ1262EHZZ)

ENGLISH

BEFORE USE

- Do not press too hard against the LCD panel because it contains glass.
- Never dispose of the battery in a fire.
- Keep battery out of reach of children.
- If the screen is blank, press .
- Since this product is not waterproof, do not use it or store it where fluids, for example, water, can splash onto it. Raindrops, water spray, coffee, steam, perspiration, etc. will also cause malfunctioning.
- This product, including accessories, may change due to upgrading without prior notice.

SHARP will not be liable nor responsible for any incidental or consequential economic or property damage caused by misuse and/or malfunctions of this product and its peripherals, unless such liability is acknowledged by law.

DEUTSCH

VOR DER VERWENDUNG

- Drücken Sie nicht zu stark gegen das LCD-Feild, da es Glas enthält.
- Die Batterie niemals in offenes Feuer werfen.
- Die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Drücken Sie , falls keine Anzeige erscheint.
- Da dieses Produkt nicht wasserdicht ist, sollten Sie es nicht an Orten benutzen oder lagern, die extremer Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Schützen Sie das Gerät vor Wasser, Regentropfen, Sprühwasser, Saft, Kaffee, Dampf, Schweiß usw., da der Eintritt von irgendwelchen Flüssigkeiten zu Funktionsstörungen führen kann.
- Produktverbesserungen dieses Gerätes, einschließlich des Zubehörs, bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten.

SHARP übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für irgendwelche zufälligen oder aus der Verwendung folgenden wirtschaftlichen oder sachlichen Schäden, die aufgrund der falschen Verwendung bzw. durch Fehlfunktionen dieses Gerätes und dessen Zubehör auftreten, ausgenommen diese Haftung ist gesetzlich festgelegt.

FRANCAIS

AVANT UTILISATION

- Ne pas exercer une pression trop forte sur le panneau à cristaux liquides car il contient du verre.
- Ne jamais jeter la pile dans le feu.
- Garder la pile hors de portée des enfants.
- Appuyer sur si aucune indication n'apparaît.
- Cet appareil n'étant pas étanche, il ne faut pas l'utiliser où l'entreposer dans des endroits où il risquerait d'être mouillé, par exemple par de l'eau. La pluie, l'humidité, les boissons, le café, la vapeur, la transpiration, etc. sont à l'origine de dysfonctionnements.
- Ce produit, y compris les accessoires, est susceptible d'être modifié sans préavis pour amélioration.

SHARP ne saurait être tenu responsable pour tout dommage matériel ou économique imprévu ou consécutif à la mauvaise utilisation et/ou aux dysfonctionnements de cet appareil et de ses périphériques, à moins qu'une telle responsabilité ne soit reconnue par la loi.

ESPAÑOL

ANTES DE USAR LA CALCULADORA

- No presione con demasiada fuerza sobre la pantalla LCD porque contiene cristal.
- No tire nunca la pila al fuego.
- Mantenga la pila fuera del alcance de los niños.
- Pulse si no ve ninguna indicación.
- Como este producto no es impermeable, no lo use ni lo guarde donde puedan salpicarlo los líquidos como, por ejemplo, el agua. La lluvia, el agua rociada, los jugos, el café, el vapor, el sudor, etc. también podrían ser causa de que la calculadora funcione mal.
- Este producto, incluyendo los accesorios, está sujeto a cambios sin previo aviso debido a mejoras.

SHARP no se hará responsable de ningún daño material o económico o resultante, en lo económico o en propiedades, debido al mal uso y/o mal funcionamiento de este producto y sus periféricos, a menos que tal responsabilidad sea reconocida por la ley.

SVENSKA

FÖRE ANVÄNDNING

- Utsätt inte skärmen för hård påfrestning, eftersom den innehåller glas.
- Sätt aldrig ett batteri i eld.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Tryck på , om ingenting visas på skärmen.
- Eftersom produkten inte är vattentätt bör den inte användas eller förvaras på platser där vatten eller annan vätska kan släppa på den. Regn, droppar, vattenspråk, juice, kaffe, ånga, svett m.m. kan också orsaka funktionella fel.
- Produkten, inklusive tillbehör, kan till följd av förbättringar komma att ändras utan föregående meddelande.

SHARP kan inte hållas ersättningsansvarig eller ansvarig för någon som helst tillfälligt eller indirekt ekonomisk eller egendomsrelaterad skada orsakad av felaktig användning av ocheviller funktionsfel på produkten och dess kringutrustning, såvida inte sådan ansvars skyldighet uttrycks i lagen.

NETHERLANDS

VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT

- Druk niet te hard op het LCD-paneel want het paneel bevat glas.
- Gooi de batterij nooit in vuur want deze leeg is.
- Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.
- Druk op wanneer geen brandje verschijnt.
- Aangezien dit product niet waterdicht is, mag u het niet gebruiken of opbergen op plaatsen waar er vloeistoffen, bijvoorbeeld, water, kunnen spatten. Regen, druppels, waterdamp, vruchtensap, koffie, stoom, transpiratie enz. kunnen ook een defect veroorzaken.
- Wijzigingen in dit product, inclusief de toebehoren, zijn gesteld van verbeteringen voorbehouden, zonder voorafgaande kennisgeving.

SHARP kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor incidentele of indirecte financiële verliezen of schade aan eigendommen als gevolg van een verkeerd gebruik en/of een defect van dit product en de bijbehorende randapparatuur, tenzij deze aansprakelijkheid door de wet wordt erkend.

DANSK

FØR BRUG

- Tryk ikke for hårdt på LCD-panelet, da det indeholder glas.
- Borskald aldrig batteriet ved at brænde det.
- Hold altid batteriet uden for børns rækkevidde.
- Tryk venligt på , hvis der ikke er nogen indikering.
- Da dette produkt ikke er vandtæt, må det ikke anvendes eller opbevares på steder, hvor der er risiko for at væske, f.eks. vand, kan blive sprøjtet på det. Regndråber, vandspjalt, juice, kaffe, damp, sved og lignende substanser vil endvidere bevirke, at produktet ikke fungerer korrekt.
- Dette produkt, inklusive dets tilbehør, kan blive ændret uden forudgående varsel.

SHARP påtager sig ikke noget erstatningsansvar for og kan ikke holdes ansvarlig for nogen tilfældige eller indirekte økonomiske eller ejendomsmæssige skader, som er forårsaget af misbrug og/eller fejlfunktion af dette produkt, med mindre en sådan erstatningspligt er stipuleret af loven.

SUOMI

ENNEN KÄYTTÖÄ

- Älä paina LCD-näyttöä liian voimakkaasti, sillä se sisältää lasia.
- Älä hävittää paristoa pottamalla.
- Älä jättä paristoa lasten ulottuville.
- Paina -näppäintä, jos näyttöä ei näy mitään.
- Koska tämä tuote ei ole vesitiivis, älä käytä tätä säilytys tai pakkaus, jossa sen päälle voi roiskua nestettä (esim. vettä). Sädepisarat, vesipisukat, meikka, kahvi, höyry, hiokivi jne. voivat myös aiheuttaa vikoi.
- Tämä tuote ja sen lisävarusteita voidaan päivittää ilman eri ilmoitusta.

SHARP ei ole korvauksellisesti eikä vastustaa satunnaisesti tai seurauksellisesti taloudellista tai omaisuusvahingosta, jotka johtuvat tämän tuotteen ja sen ohjeistellusten väärästä käytöstä jatkavista, ellei vastuuvuoteisuus perustu lakiin.

TILT DISPLAY
VINKLING AV SKÄRMEN

NEIGE-DISPLAY
KANTELDISPLAY

AFFICHAGE INCLINABLE
VIPPEDISPLAT

PANTALLA INCLINABLE
KALLISTETTAVA NÄYTTÖ

Tilt display for better viewing angle / Neige-Display für besseren Sichtwinkel / Affichage inclinable pour un meilleur angle de vision / Pantalla inclinable para mejorar el ángulo de visión / Vinkling av skärmen för bättre synvinkel / Kantedisplay voor het instellen van een betere kijkhoek / Vippedisplay til bedre synsvinkel / Näyttöä voi kallistaa sopivaan kulmaan.

- To unlock the tilt display from the tilt lock position and adjust the angle, slide and hold the tilt lock switch as shown in the picture, then adjust the angle.
- Zum Lösen des Neige-Displays aus dem verriegelten Zustand und Einstellen des Winkels schieben und halten Sie den Neige-Sperrehebel wie in der Abbildung gezeigt und stellen den Winkel ein.
- Pour déverrouiller l'affichage inclinable et ajuster l'angle, poussez le loquet de blocage de l'inclinaison comme indiqué sur le schéma, puis ajustez l'angle.
- Para desbloquear la pantalla inclinable y ajustar el ángulo, deslice y sujete el control de bloqueo de inclinación como se muestra en la ilustración y luego ajuste el ángulo.
- Frigör skärmen genom att skjuta vinkelspärren så att det här som pilen på bilden visar och håll spärren i det frigjorda läget samtidigt som vinkeln på skärmen ändras så att ställa in önskad synsvinkel.
- Om het kantedisplay te ontgrendelen zodat dit verdraakt kan worden, verschuif u de kantelevergrendelingschakelaar en houdt deze dan vast zoals aangegeven in de afbeelding, waarna u de stand van het display verandert.
- För att frigöra vippedisplayet från vinkelspärren öppna du vinkelspärren, så att skryde og holde vippeåslutningsappen som vist på illustrationen, og derefter indstille vinklen.
- Avaa kallistuksen lukitus ja säädä kulma luu/uttamalla ja pitämällä kallistuksen lukitsita kuvan mukaisesti.

Unlock
Lösen
Déverrouiller
Desbloquear
Frigör
Ontgrendelen
Frige
Lukon avaus

Tilt lock switch
Neige-Sperrehebel
Loquet de blocage de l'inclinaison
Control de bloqueo de inclinación
Vinkelspär
Kantelevergrendelingschakelaar
Vippelåsning
Kulman lukitus

Note / Hinweis / Remarque / Nota / Anmärkning / Opmerking / Bemærk / Huom.

- Do not forcibly move the tilt display without unlocking it as this may break the product.
- Bewegen Sie das Neige-Display nicht gewaltsam, ohne es zu lösen, da dadurch das Produkt beschädigt werden kann.
- Ne forcez pas sur l'affichage inclinable pour en modifier l'angle sans l'avoir déverrouillé sous peine de casser le produit.
- No mueva la pantalla inclinable a la fuerza sin desbloquearla porque el producto podría romperse.
- Förskjutt inte vinkla skärmen med våld, utan att frigöra den med vinkelspärren, eftersom riskerna då kan gå sönder.
- Forceer het kantedisplay niet zonder dit te ontgrendelen, want dit kan resulteren in beschadiging van het product.
- Flyt ikke vippedisplayet med magt uden først at frigøre det, da dette kan bevirke, at produktet ødelægges.
- Älä kallista voimakkaasti näyttöä avaamatta lukitsita, koska tämä voi rikkoa laitteen.

Lock
Verriegelt
Verrouiller
Bloquear
Spärra
Vergrendelen
Lås
Lukko

Tilt lock switch
Neige-Sperrehebel
Loquet de blocage de l'inclinaison
Control de bloqueo de inclinación
Vinkelspär
Kantelevergrendelingschakelaar
Vippelåsning
Kulman lukitus

KICK STAND
ANVÄNDNING AV STÖDBENET

HEBEZAPFEN
UITKLAPBARE STANDAARD

SUPPORT D'INCLINAISON
STØTTEFOD

SOPORTE PARA INCLINACIÓN
KALLISTUSTUKI

OPERATIONS
GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER

BEDIENUNG
BEDIENING

OPÉRATIONES
BETJENINGEN

OPERAÇÕES
TOIMINNOT

- Press twice to clear any residual values and calculation instructions.
- Before starting memory calculations, press to clear the memory. Before performing a grand total calculation, press twice to clear the grand total memory.
- The position of any switch that is not specifically designated, may be set to any position.
- For expressing calculation examples, only the symbols that are required for explanation are mentioned.
- Example procedures are listed in following manner unless otherwise specified.

(1) Example

(2) Key operations

(3) Display

- Drücken Sie zweimal, um alle Restwerte und Rechnungsstrukturen im Rechner zu löschen.
- Vor Beginn von Speicher-Berechnungen drücken Sie zum Löschen der Speicherinhalte. Vor der Ausführung einer Gesamtsummenberechnung drücken Sie zweimal, um den Gesamtsummenspeicher zu löschen.
- Alle Schalter, deren Position nicht spezifisch vorgeschrieben ist, können beliebig eingestellt sein.
- Zum Ausdrücken von Berechnungsbeispielen werden nur die zur Erklärung erforderlichen Symbole erwähnt.
- Beispielverfahren sind auf folgende Weise aufgeführt, wenn nicht anders angegeben.

(1) Beispiel

(2) Eingabefolge

(3) Display

- Appuyez sur deux fois pour effacer les valeurs et instructions de calcul restées dans la calculatrice.
- Avant de commencer un calcul avec mémoire, appuyez sur pour effacer la mémoire. Avant d'effectuer un calcul de total général, appuyez deux fois sur pour effacer la mémoire du total général.
- La position des boutons non expressément indiquée peut être réglée librement.
- Pour l'expression des exemples de calcul, seuls les symboles nécessaires à l'explication sont mentionnés.
- Les procédures en exemple sont énumérées de la façon suivante sauf indication contraire.

(1) Exemple

(2) Opérations des touches

(3) Affichage

- Pulse dos veces para borrar cualquier valor e instrucción de cálculo residuales.
- Antes de hacer cálculos con la memoria, pulse para borrar la memoria. Antes de hacer un cálculo del total general, pulse dos veces para borrar la memoria del total general.
- La posición de cualquier conmutador que no haya sido designado específicamente podrá elegirse libremente.
- Para expresar ejemplos de cálculos sólo se mencionan los símbolos necesarios para la explicación.
- Los procedimientos de los ejemplos se listan de la manera indicada a continuación, a menos que se especifique lo contrario.

(1) Ejemplo

(2) Operaciones de las teclas

(3) Visualización

- Tyhynnä näyttöön lukemat ja laskuohjeet painamalla -näppäintä kahdesti.
- Ennen kuin alat käyttää muistilomitoita, tyhjennä muisti painamalla . Ennen kuin lasket kokonaissummaa, tyhjennä kokonaissummanmuisti painamalla -näppäintä.
- Jos valitsimen paikkaa ei ole erikseen määrätty, se voidaan asettaa missä tahansa kohtaan.
- Laskuesimerkissä mainitaan ainoastaan selytyksen kannalta tarpeelliset symbolit.
- Esimerkkiämenot on kuvattu seuraavasti, ellei toisin mainita.

(1) Esimerkki

(2) Avaintoiminnot

(3) Näyttö

Note: Resume function

- If the display is off (i.e., the calculator is powered off), press the key instead of or to return the display to how it was before the calculator turned off and continue the calculation.

Hinweis: Fortsetzen-Funktion

- Wenn das Display ausgeschaltet ist (z.B. wenn der Rechner ausgeschaltet ist), drücken Sie die Taste anstelle von oder , um zum der vor Ausschalten des Rechners vorhandenen Anzeige zurückzuschalten und die Berechnung fortzusetzen.

Remarque: Fonction de reprise

- Si l'affichage est sur arrêt (la calculatrice est éteinte), appuyez sur la touche au lieu de la touche ou pour revenir à l'affichage précédent la mise hors tension de la calculatrice et continuer le calcul.

Nota: Función de reanudar

- Si la visualización está apagada (es decir, la calculadora está apagada), pulse la tecla en lugar de o para volver a poner la visualización tal y como estaba antes de apagar la calculadora y continuar con el cálculo.

F 3 2 1 0 A

Decimal Point Assignment switch

- "F" position: Set the decimal point to "floating" point.
- "3, 2, 1, 0" positions: The decimal figures can be set to the respective numbers.
- "A" position: Specify the adding mode. For addition and subtraction, the decimal point for entries is positioned automatically for two decimal places. However, this function does not operate if the key is used when entering a value or for calculations involving addition or subtraction.

Desimalpunktzuweisung-Schalter

- Stellt den Desimalpunkt auf „Fließpunkt“ um.
- Die Dezimalstellen können auf gewünschte Zahlen eingestellt werden.
- Die Dezimalstellen können bei Addition und Subtraktion auf zwei Dezimalstellen eingestellt werden.
- Die Dezimalstellen können bei Addition und Subtraktion auf zwei Dezimalstellen platziert. Diese Funktion arbeitet aber nicht, wenn die Taste verwendet wird. Wenn Sie einen Wert eingeben oder für andere Berechnungen als Addition und Subtraktion.

Commutador de asignación de coma decimal

- Ponga la coma decimal en coma "flotante".
- Posiciones "3, 2, 1, 0": El número elegido establece el número de decimales que va a mostrarse.
- Posición "A": Especifica el modo de suma. Para la suma y la resta, la coma decimal en los números introducidos se coloca automáticamente para dos lugares decimales. Sin embargo, esta función no se activa si se usa la tecla cuando se introduce un valor, ni con otros cálculos que no son sumas y restas.

Desimalpunktzuweisung-Schalter

- Stellt den Desimalpunkt auf „Fließpunkt“ um.
- Die Dezimalstellen können auf gewünschte Zahlen eingestellt werden.
- Die Dezimalstellen können bei Addition und Subtraktion auf zwei Dezimalstellen platziert. Diese Funktion arbeitet aber nicht, wenn die Taste verwendet wird. Wenn Sie einen Wert eingeben oder für andere Berechnungen als Addition und Subtraktion.

Cursus de réglage de la virgule décimale

- Position "F": Réglez la virgule décimale sur virgule "flottante".
- Positions "3, 2, 1, 0": Le nombre de décimales peut être établi aux numéros respectifs.
- Position "A": Spécifiez le mode d'addition. Dans les additions et soustractions, la virgule décimale est automatiquement placée à deux décimales. Toutefois, cette fonction ne fonctionne pas si la touche est utilisée pour entrer une valeur ou pour des calculs autre que l'addition et la soustraction.

Commutador de asignación de coma decimal

- Ponga la coma decimal en coma "flotante".
- Posiciones "3, 2, 1, 0": El número elegido establece el número de decimales que va a mostrarse.
- Posición "A": Especifica el modo de suma. Para la suma y la resta, la coma decimal en los números introducidos se coloca automáticamente para dos lugares decimales. Sin embargo, esta función no se activa si se usa la tecla cuando se introduce un valor, ni con otros cálculos que no son sumas y restas.

Grand Total (GT) / Answer Check / Rounding off (5/4) / Exclude one • Include both switch

- GT position: Select this position to get the grand total amount out of subtotals (the values obtained when or is pressed). The subtotals will automatically be added to the Grand Total memory.
- "ANSWER CHECK" position: Set the switch to this position when a calculation result needs to be compared with the previous one. Specifies ways to handle fractions below the decimal places, assigned by Decimal Point Assignment switch.
- "5/4" position: For rounding fractions.
- "•" position: For discarding fractions.
- "Exclude One" position: The fractions will be discarded if the Decimal Point Assignment switch is set to "F" position, or if a calculation result contains an infinite decimal.
- "•••••" (Exclude One) position: When performing number of days calculations.

Gesamtsumme (GT) / Antwortprüfung / Abrunden (5/4) / Einen-Ausschließen • Beide-Einschließen

- GT-Position: Wählen Sie diese Stellung, um die Gesamtsumme der Zwischensummen zu erhalten (die Werte, die erhalten werden, wenn oder gedrückt wird). Die Zwischensummen werden automatisch zum Gesamtsummenspeicher hinzugefügt.
- Stellung „ANSWER CHECK“ (Antwortprüfung): Stellen Sie den Schalter auf diese Stellung, wenn ein Berechnungsergebnis mit dem vorherigen verglichen werden soll. Legt Wege zum Umgang mit Brüchen unter den Dezimalstellen fest, zugewiesen mit dem Dezimalpunktzuweisung-Schalter.
- Zum Runden von Brüchen.
- Zum Beenden von Brüchen.
- Die Brüche werden beendet, wenn der Dezimalpunktzuweisung-Schalter auf Stellung „F“ gestellt ist oder wenn ein Berechnungsergebnis eine unendliche Dezimale enthält.
- Ausschließen/•: Setzen Sie den Schalter in diese Stellung, wenn die Brüche „Ausschließen“ oder „Beide-Einschließen“ an, wenn Sie Berechnungen für Anzahl von Tagen vornehmen.

Bouton de Total général (GT) / Vérification de la réponse / Arrondi (5/4) / Exclure un • Inclure deux

- Position "GT": Sélectionnez cette position pour obtenir le total général des sous-totaux (les valeurs obtenues lorsque vous appuyez sur ou). Les sous-totaux seront automatiquement ajoutés à la mémoire du total général.
- Position "ANSWER CHECK": Placez le bouton sur cette position lorsque vous souhaitez comparer le résultat d'un calcul avec le précédent.

Besamtsumme (GT) / Antwortprüfung / Abrunden (5/4) / Einen-Ausschließen • Beide-Einschließen

- GT-Position: Wählen Sie diese Stellung, um die Gesamtsumme der Zwischensummen zu erhalten (die Werte, die erhalten werden, wenn oder gedrückt wird). Die Zwischensummen werden automatisch zum Gesamtsummenspeicher hinzugefügt.
- Stellung „ANSWER CHECK“ (Antwortprüfung): Stellen Sie den Schalter auf diese Stellung, wenn ein Berechnungsergebnis mit dem vorherigen verglichen werden soll. Legt Wege zum Umgang mit Brüchen unter den Dezimalstellen fest, zugewiesen mit dem Dezimalpunktzuweisung-Schalter.
- Zum Runden von Brüchen.
- Zum Beenden von Brüchen.
- Die Brüche werden beendet, wenn der Dezimalpunktzuweisung-Schalter auf Stellung „F“ gestellt ist oder wenn ein Berechnungsergebnis eine unendliche Dezimale enthält.
- Ausschließen/•: Setzen Sie den Schalter in diese Stellung, wenn die Brüche „Ausschließen“ oder „Beide-Einschließen“ an, wenn Sie Berechnungen für Anzahl von Tagen vornehmen.

Endtotaal (GT) / uitkomstcontrole / afronding (5/4) / één niet inbegrepen • beide inbegrepen schakelaar

- GT stand: Kies deze stand om het eindtotaal te berekenen uit de subtotalen (de waarden die verkregen zijn bij indrukken van of). De subtotalen worden automatisch aan het eindtotaal geheugen toegevoegd.
- "ANSWER CHECK" stand: Zet de schakelaar in deze stand wanneer de uitkomst van een berekening vergeleken moet worden met de vorige uitkomst. Deze instelling bepaalt tevens de manier waarop de cijfers achter de decimaalplaatsen, toegevoegd aan met de decimaalreken-tewijzigingsschakelaar, moeten worden behandeld. Bruiken worden naar boven of beneden afgerond.
- Breken vervallen.
- De breken vervallen als de decimaalreken-tewijzigingsschakelaar op "F" staat of als de uitkomst van een berekening een oneindige decimaal bevat.
- "5/4" stand: De breken worden afgerond op de volgende manier: 5/4 (afgerond) of 5/4 (afgerond) of 5/4 (afgerond).
- "•" stand: De breken worden afgerond op de volgende manier: 5/4 (afgerond) of 5/4 (afgerond) of 5/4 (afgerond).
- "•••••" (één niet inbegrepen) stand: Voor het opgeven van "één niet inbegrepen" of "beide inbegrepen" bij het uitvoeren van een berekening van het aantal dagen.

Knap til sluttotaal/Factitcontol/Afrunding (5/4)/Udelad en • Inkluder begge

- GT-stilling: Vælg denne stilling for at opnå sluttotalet ud af subtotaler (de værdier, der opnås, når der trykkes på eller). Subtotalerne vil automatisk blive føjet til sluttotalet/mulikken.
- "ANSWER CHECK"-stilling: Sæt knappen i denne stilling, når facit af en udregning skal sammenlignes med det foregående facit.
- Specifiserer måder til behandling af brøker under decimaltædterne, tilføjet af knappen til tildeeling af decimaltægner er sat til afrunding af brøker.
- Til sletning af brøker.
- Brøkerne vil blive slettet, hvis knappen til tildeeling af decimaltægner er sat til afrunding af brøker.
- Multilukujen poissäätminen.
- Multiluvut jätetään pois, jos desimaalilukutarkkuuden valitsin on asetettu "a-senttoon", tai jos laskutoimituksessa on päättämättömiä desimaaleja.
- Määrättyjen desimaalien jättäminen lukuja.
- Multilukujen poissäätminen.
- Multiluvut jätetään pois, jos desimaalilukutarkkuuden valitsin on asetettu "a-senttoon", tai jos laskutoimituksessa on päättämättömiä desimaaleja.
- Määrättyjen desimaalien jättäminen lukuja.
- "•••••" (jättä toinen pois) ••••• (Käytä molempia) -asento: Valitse "jättä toinen pois" tai "käytä molempia", kun suoritat päivämäärälaskuja.

• STATUS DISPLAY AND COUNTER / STATUS-DISPLAY UND ZÄHLER / AFFICHAGE DU STATUT ET COMPTEUR / VISUALIZACION DE ESTADO Y CONTADOR / STATUSVISNING OG RÅKNEVERK / STATUSDISPLAY EN TELLER / STATUSDISPLAY OG TÄLLER / TILAN NÄYTTÖ JA LASKURI

(1) 23 × 2 = 4 + 11.5

(2) (3)

46.5

4

15

CALCULATING NUMBERS OF DAYS / BERECHNUNG VON ANZAHL VON TAGEN / CALCUL DU NOMBRE DE JOURS / CÁLCULOS CON NÚMEROS DE DÍAS / BERÄKNING AV DAGAR / BEREKENEN VAN HET AANTAL DAGEN / UDREGNING AF ANTAL DAGE / PÄIVIEN LUKUMÄÄRÄN LASKEMINEN

Number of days calculation (start day: starting date of a given period; end day: ending date of a given period)

- Period calculation: Input the start day and end day and calculate the number of days in a period.
- End day calculation: Input a specified date (start day) and number of days in a period and calculate the date of the end day.
- Within 1 year (excluding one day): 365 days, including both: 366 days — period/end day calculation
- Number of days calculations do not allow for February 29 (occurring only in leap years) — period/end day calculation
- If the same date is input for the start and end days, the number of days until the date falls in the following year are calculated — period calculation
- Example: April 1 to April 1 (excluding one) — 365 days
- It is not possible to calculate a period to a date 5 days earlier or later. Also, it is not possible to calculate a period to a date 1 day earlier or later using "include both" — end day calculation
- It is not possible to perform memory calculation using a month/day value that has been input or calculated — period/day calculation
- The first month/day value input can be used as a constant in calculations — period/end day calculation

Meanings of Exclude One and Include Both

- Exclude one: Either the start or end day is not included in the number of days in the period (one day is excluded from the total).
- Include both: The start and end days are both included in the number of days in the period (both are included in the total).

Berechnung der Anzahl von Tagen (Starttag: Anfangsdatum eines gegebenen Zeitraums; Endtag: Enddatum eines gegebenen Zeitraums)

- Gegeben Sie den Starttag und Endtag ein und berechnen Sie die Anzahl der Tage im Zeitraum.
- Geben Sie ein Datum (Starttag) und die Anzahl der Tage in einem Zeitraum ein und berechnen Sie das Datum des Endtags.

Beide-Einschließen: Sowohl der Starttag als auch der Endtag sind in der Anzahl der Tage in einem Zeitraum enthalten (beide sind in der Gesamtzahl eingeschlossen).

- Innerhalb von 1 Jahr (Einen-Ausschließen): 365 Tage, Beide-Einschließen: 366 Tage — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Berechnung der Anzahl der Tage beinhaltet nicht den 29. Februar (der nur in Schaltjahren auftritt) — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Wenn das gleiche Datum für Start- und Endtag eingegeben wird, wird die Anzahl der Tage bis zum entsprechenden Datum in nächsten Jahr berechnet — Berechnung des Zeitraums
- Bespiel: 1. April bis 1. April (Einen-Ausschließen) — 365 Tage
- Es ist nicht möglich, einen Zeitraum bis zu einem Datum 0 Tage früher oder später zu berechnen. Es ist auch nicht möglich, einen Zeitraum bis zu einem Datum 1 Tage früher oder später mit „Beide-Einschließen“ zu berechnen. — Endtag-Berechnung
- Es ist nicht möglich, Speicherberechnung mit einem Monat/Tag-Wert zu berechnen, der eingegeben oder berechnet wurde — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Der eingegebene Wert für Monat/Tag kann als Konstante bei Berechnungen verwendet werden. — Zeitraum/Endtag-Berechnung

Beide-Einschließen: Sowohl der Starttag als auch der Endtag sind in der Anzahl der Tage in einem Zeitraum enthalten (beide sind in der Gesamtzahl eingeschlossen).

- Innerhalb von 1 Jahr (Einen-Ausschließen): 365 Tage, Beide-Einschließen: 366 Tage — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Berechnung der Anzahl der Tage beinhaltet nicht den 29. Februar (der nur in Schaltjahren auftritt) — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Wenn das gleiche Datum für Start- und Endtag eingegeben wird, wird die Anzahl der Tage bis zum entsprechenden Datum in nächsten Jahr berechnet — Berechnung des Zeitraums
- Bespiel: 1. April bis 1. April (Einen-Ausschließen) — 365 Tage
- Es ist nicht möglich, einen Zeitraum bis zu einem Datum 0 Tage früher oder später zu berechnen. Es ist auch nicht möglich, einen Zeitraum bis zu einem Datum 1 Tage früher oder später mit „Beide-Einschließen“ zu berechnen. — Endtag-Berechnung
- Es ist nicht möglich, Speicherberechnung mit einem Monat/Tag-Wert zu berechnen, der eingegeben oder berechnet wurde — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Der eingegebene Wert für Monat/Tag kann als Konstante bei Berechnungen verwendet werden. — Zeitraum/Endtag-Berechnung

Beide-Einschließen: Sowohl der Starttag als auch der Endtag sind in der Anzahl der Tage in einem Zeitraum enthalten (beide sind in der Gesamtzahl eingeschlossen).

- Innerhalb von 1 Jahr (Einen-Ausschließen): 365 Tage, Beide-Einschließen: 366 Tage — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Berechnung der Anzahl der Tage beinhaltet nicht den 29. Februar (der nur in Schaltjahren auftritt) — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Wenn das gleiche Datum für Start- und Endtag eingegeben wird, wird die Anzahl der Tage bis zum entsprechenden Datum in nächsten Jahr berechnet — Berechnung des Zeitraums
- Bespiel: 1. April bis 1. April (Einen-Ausschließen) — 365 Tage
- Es ist nicht möglich, einen Zeitraum bis zu einem Datum 0 Tage früher oder später zu berechnen. Es ist auch nicht möglich, einen Zeitraum bis zu einem Datum 1 Tage früher oder später mit „Beide-Einschließen“ zu berechnen. — Endtag-Berechnung
- Es ist nicht möglich, Speicherberechnung mit einem Monat/Tag-Wert zu berechnen, der eingegeben oder berechnet wurde — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Der eingegebene Wert für Monat/Tag kann als Konstante bei Berechnungen verwendet werden. — Zeitraum/Endtag-Berechnung

Beide-Einschließen: Sowohl der Starttag als auch der Endtag sind in der Anzahl der Tage in einem Zeitraum enthalten (beide sind in der Gesamtzahl eingeschlossen).

- Innerhalb von 1 Jahr (Einen-Ausschließen): 365 Tage, Beide-Einschließen: 366 Tage — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Berechnung der Anzahl der Tage beinhaltet nicht den 29. Februar (der nur in Schaltjahren auftritt) — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Wenn das gleiche Datum für Start- und Endtag eingegeben wird, wird die Anzahl der Tage bis zum entsprechenden Datum in nächsten Jahr berechnet — Berechnung des Zeitraums
- Bespiel: 1. April bis 1. April (Einen-Ausschließen) — 365 Tage
- Es ist nicht möglich, einen Zeitraum bis zu einem Datum 0 Tage früher oder später zu berechnen. Es ist auch nicht möglich, einen Zeitraum bis zu einem Datum 1 Tage früher oder später mit „Beide-Einschließen“ zu berechnen. — Endtag-Berechnung
- Es ist nicht möglich, Speicherberechnung mit einem Monat/Tag-Wert zu berechnen, der eingegeben oder berechnet wurde — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Der eingegebene Wert für Monat/Tag kann als Konstante bei Berechnungen verwendet werden. — Zeitraum/Endtag-Berechnung

Beide-Einschließen: Sowohl der Starttag als auch der Endtag sind in der Anzahl der Tage in einem Zeitraum enthalten (beide sind in der Gesamtzahl eingeschlossen).

- Innerhalb von 1 Jahr (Einen-Ausschließen): 365 Tage, Beide-Einschließen: 366 Tage — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Berechnung der Anzahl der Tage beinhaltet nicht den 29. Februar (der nur in Schaltjahren auftritt) — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Wenn das gleiche Datum für Start- und Endtag eingegeben wird, wird die Anzahl der Tage bis zum entsprechenden Datum in nächsten Jahr berechnet — Berechnung des Zeitraums
- Bespiel: 1. April bis 1. April (Einen-Ausschließen) — 365 Tage
- Es ist nicht möglich, einen Zeitraum bis zu einem Datum 0 Tage früher oder später zu berechnen. Es ist auch nicht möglich, einen Zeitraum bis zu einem Datum 1 Tage früher oder später mit „Beide-Einschließen“ zu berechnen. — Endtag-Berechnung
- Es ist nicht möglich, Speicherberechnung mit einem Monat/Tag-Wert zu berechnen, der eingegeben oder berechnet wurde — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Der eingegebene Wert für Monat/Tag kann als Konstante bei Berechnungen verwendet werden. — Zeitraum/Endtag-Berechnung

Beide-Einschließen: Sowohl der Starttag als auch der Endtag sind in der Anzahl der Tage in einem Zeitraum enthalten (beide sind in der Gesamtzahl eingeschlossen).

- Innerhalb von 1 Jahr (Einen-Ausschließen): 365 Tage, Beide-Einschließen: 366 Tage — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Berechnung der Anzahl der Tage beinhaltet nicht den 29. Februar (der nur in Schaltjahren auftritt) — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Wenn das gleiche Datum für Start- und Endtag eingegeben wird, wird die Anzahl der Tage bis zum entsprechenden Datum in nächsten Jahr berechnet — Berechnung des Zeitraums
- Bespiel: 1. April bis 1. April (Einen-Ausschließen) — 365 Tage
- Es ist nicht möglich, einen Zeitraum bis zu einem Datum 0 Tage früher oder später zu berechnen. Es ist auch nicht möglich, einen Zeitraum bis zu einem Datum 1 Tage früher oder später mit „Beide-Einschließen“ zu berechnen. — Endtag-Berechnung
- Es ist nicht möglich, Speicherberechnung mit einem Monat/Tag-Wert zu berechnen, der eingegeben oder berechnet wurde — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Der eingegebene Wert für Monat/Tag kann als Konstante bei Berechnungen verwendet werden. — Zeitraum/Endtag-Berechnung

Beide-Einschließen: Sowohl der Starttag als auch der Endtag sind in der Anzahl der Tage in einem Zeitraum enthalten (beide sind in der Gesamtzahl eingeschlossen).

- Innerhalb von 1 Jahr (Einen-Ausschließen): 365 Tage, Beide-Einschließen: 366 Tage — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Berechnung der Anzahl der Tage beinhaltet nicht den 29. Februar (der nur in Schaltjahren auftritt) — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Wenn das gleiche Datum für Start- und Endtag eingegeben wird, wird die Anzahl der Tage bis zum entsprechenden Datum in nächsten Jahr berechnet — Berechnung des Zeitraums
- Bespiel: 1. April bis 1. April (Einen-Ausschließen) — 365 Tage
- Es ist nicht möglich, einen Zeitraum bis zu einem Datum 0 Tage früher oder später zu berechnen. Es ist auch nicht möglich, einen Zeitraum bis zu einem Datum 1 Tage früher oder später mit „Beide-Einschließen“ zu berechnen. — Endtag-Berechnung
- Es ist nicht möglich, Speicherberechnung mit einem Monat/Tag-Wert zu berechnen, der eingegeben oder berechnet wurde — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Der eingegebene Wert für Monat/Tag kann als Konstante bei Berechnungen verwendet werden. — Zeitraum/Endtag-Berechnung

Beide-Einschließen: Sowohl der Starttag als auch der Endtag sind in der Anzahl der Tage in einem Zeitraum enthalten (beide sind in der Gesamtzahl eingeschlossen).

- Innerhalb von 1 Jahr (Einen-Ausschließen): 365 Tage, Beide-Einschließen: 366 Tage — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Berechnung der Anzahl der Tage beinhaltet nicht den 29. Februar (der nur in Schaltjahren auftritt) — Zeitraum/Endtag-Berechnung
- Wenn das gleiche Datum für Start- und Endtag eingegeben wird, wird die Anzahl der Tage bis zum entsprechenden Datum in nächsten Jahr berechnet — Berechnung des Zeitraums
- Bespiel: 1. April bis 1. April (Einen-Ausschließen) — 365 Tage
- Es ist nicht möglich, einen Zeitraum bis zu einem Datum 0 Tage früher oder später

